

MAP - Modul music adapter plug

Leistungsmerkmal

Mit dem MAP- Modul können Sie durch einfachste Handhabung unser „On Hold TK“ - MP3 Abspielgerät sowohl an Ihre HiPath 4000 als auch an jeden analogen Port der TK- Anlage anschalten.



Installation HiPath 4000

Schalten Sie Ihren Sonderteilnehmer (externe Wartemusik) auf eine Anschlussdose **PIN 1-4**. Stecken Sie nun das RJ-11 Kabel in das MAP- Modul und in die Anschlussdose. Verbinden Sie das 3,5 mm Audiokabel mit dem MAP- Modul und dem „On Hold TK“ MP3 Player. Bei Belegung durch die HiPath hört der in Rückfrage liegende Anrufer die Wartemusik.

Bitte beachten Sie:

Bei der Beschaltung von Pin 1-4 (Ruferkennung) wird im MAP- Modul das Audiosignal des „On Hold TK“ nur bei Belegung (Rufwechsel) der HiPath 4000 durchgeschaltet. Über die integrierte Schleifenerkennung bleibt das MAP solange aktiv, wie die HiPath 4000 den Sonderteilnehmer belegt (Schleife durch Teilnehmer im Wartefeld).

Das MAP- Modul können Sie auch an jedem uns bekannten analogen Port betreiben. Die Anschaltung an einen a/b Port (ohne Ruferkennung) nur über PIN 2-3.

Anschlussbelegung RJ-11	Anschlussbelegung Audiokabel
PIN 1= a - Ader mit RE	PIN 1= Masse
PIN 2= a - Ader	PIN 2= Audio signal R
PIN 3= b - Ader	PIN 3= Audio signal L
PIN 4= b - Ader mit RE	